

Bruksanvisning Induktions Wok-Häll från Fpi Sweden AB

Fpi's woker/ spisar är tillverkade för professionell matlagning i Storkök och restaurang miljö, samtliga modeller har genomgått en noggrann kontroll före leverans och full garanti lämnas på samtliga modeller enligt garantivillkoren (kan hämtas på hemsidan, www.fpi.nu)

Inkoppling sker av godkänd elektriker . Fpi tar inget ansvar för felkoppling som kan förorsaka olyckor eller reparationer.

Användning/Placering

6 KW 380volt trefas

Placera så att utrustningen har luft bakom (minst 10 cm från vägg) samt se till att inget finns under som kan täppa till lufttillförsel (luft sugts in under och blåses ut bakom) för att kyla effektdelen, fungerar inte detta stänger woken av och fel meddelar detta i displayen. Rengör utrustningen med fettlösning och tillgodose att den är ren från fett. Spill inte fett eller vätskor på produkten eller under. Undvik att skvätta med vatten i eller runt enheten så att detta kan komma in i produkten och orsaka problem.

Enfas modell har vred 1-5 effekt och startas från noll (220V, 3.5KW)

Att tänka på

Induktion kräver att pannen är av magnetiskt material så att magnetflödet kan slutas genom pannen, märke finns på dessa produkter som indikerar att de är avsedda för induktion (se hur induktion fungerar på vår hemsida, www.fpi.nu) För wokmodeller ingår anpassad wokpanna ingen annan storlek får användas då den kan vara för liten och därmed orsaka att glas och wok skadas (det finns en ram runt som tar upp stötar från pannen men storleken måste vara rekommenderad storlek)

Användning

Använd wok/hällen på samma sätt som du använder en gasanläggning. Vredet är av stegmodell och effekten ökas enligt medurs riktning. I displayen får du effekten i siffror 1 till 8. Effekten startas när wokskålen sitter i pannen, plockar du bort wokpanna eller kokkastrullen stoppar woken/hällen, för att efter ca 2 max minuter stänga av sig. Bränn försiktigt ur pannen innan du börjar woka. Effekten är mycket stark och det går väldigt snabbt (mycket fortare än gasanläggning, ca 2ggr snabbare)

Efter användande kan man plocka ut kontakt eller stänga av säkerhetsbrytare om någon sådan finns monterad.

Behandla din kommersiella Fpi Induktion väl och den håller längre utan problem!

Tillägg

Om inte utrustningen är installerad med kontakt skall den kopplas enligt nedan anvisning av behörig elektriker. FPI tar inget ansvar för felkoppling eller konsekvenser av felaktig koppling som kan medföra personskada.

Det åligger kunden att informera nya ägare och annan användare om garanti för produkterna och normalt är garanti enligt våra huvudvillkor (se hemsida www.fpi.nu)

Fasföljd har ingen betydelse när det gäller icke roterande maskiner och faserna kan kopplas hur som helst:

Fas 1 färg : svart

Fas 2 färg : blå

Fas 3 färg : brun

Jord : jordfärg gul-grön

Finns frågor så kan ni kontakta vår service avdelning, innan wok-häll-spisar kopplas in.

För 1-fas wok/ häll är 220Vkontakt monterad

